


Программа Céliane™ таблица выбора механизмов и лицевых панелей						
МЕХАНИЗМЫ		КЛАВИШИ И ЛИЦЕВЫЕ ПАНЕЛИ				
	Кат. №		Белый	Титан	Слоновая кость	Графит
Выключатель 1-полюсный 10 АХ	670 02		680 01	683 01	662 00	649 00
Выключатель 1-полюсный 10 АХ с подсв./инд. с рассеивателем*	670 02+676 69		680 01	683 01	662 00	649 00
Выключатель 1-полюсный 10 АХ двухкл.	2х670 02		680 02	683 02	662 01	649 01
Выключатель клавишный без фиксации 6А	670 32		680 01	683 01	662 00	649 00
Выключатель клавишный без фиксации 6 А с подсв.*			680 03	683 03	662 10	649 10
Выключатель клавишный без фиксации 6 А с подсв./инд. с рассеивателем*	670 32+676 69		680 01	683 01	662 00	649 00
Выключатель двухкл. без фиксации 6 А	2х670 32		680 02	683 02	662 01	649 01
Выключатель двухкл. без фиксации 6 А с подсв.*			680 04	683 04	662 11	649 11
Переключатель 1-полюсный на 2 напр. 10 АХ	67001		680 01	683 01	662 00	649 00
Переключатель 1-полюсный на 2 напр. 10 АХ с подсв./инд.*			680 03	683 03	662 10	649 10
Переключатель 1-полюсный на 2 напр. 10 АХ с подсв./инд. с рассеивателем*	670 01+676 69		680 01	683 01	662 00	649 00
Переключатель на 2 напр. двухкл.	2х670 01		680 02	683 02	662 01	649 01
Переключатель на 2 напр. двухкл. с подсв./инд.*			680 04	683 04	662 11	649 11
Переключатель клавишный без фиксации с НО/НЗ контактом 6 А	670 31		680 01	683 01	662 00	649 00
Переключатель клавишный без фиксации с НО/НЗ контактом 6 А с подсв.*			680 03	683 03	662 10	649 10
Переключатель клавишный без фиксации с НО/НЗ контактом 6 А с подсв./инд. с рассеивателем*	670 31+676 69		680 01	683 01	662 00	649 00
Переключатель двухкл. без фиксации 6 А	2х670 31		680 02	683 02	662 01	649 01
Переключатель двухкл. без фиксации с подсв.*			680 04	683 04	662 11	649 11
Переключатель промежуточный	670 06		680 06	683 06	662 09	649 09
Выключатель с ключом-карточкой***	675 63		682 09	685 09	662 70	649 70
Переключатель на 2 напр. бесшумный 6 АХ	670 13		680 17	683 17	662 06	649 06
Переключатель на 2 напр. бесшумный 6 АХ двухкл.	2х670 13		680 18	683 18	662 07	649 07
Переключатель на 2 напр. бесшумный 6 АХ с кольцевой подсв./инд.	670 13		680 13**	683 13**	662 16**	649 16**
Переключатель на 2 напр. кнопочный с фиксацией 6 АХ	670 15		680 15	683 15	662 08	649 08
Переключатель на 2 напр. рычажковый 6 АХ	670 16		680 16	683 16	662 04	649 04
Переключатель на 2 напр. рычажковый 6 АХ с кольцевой подсв./инд.	670 16		680 10**	683 10**	662 14**	649 14**
Переключатель на 2 напр. рычажковый 6 АХ двухкл.	2х670 16		680 19	683 19	662 05	649 05
Датчик движения без нейтрали 400 Вт	670 97		680 39	683 39	662 55	649 55
Датчик движения с нейтралью 1000 Вт	670 98		680 39	683 39	662 55	649 55
Датчик движения без нейтрали 400 Вт с функцией принудительного вкл./выкл.	670 91		680 35	683 35	662 54	649 54
Датчик движения с нейтралью 1000 Вт с функцией принудительного вкл./выкл.	670 92		680 35	683 35	662 54	649 54
Светорегулятор 300 Вт	670 81		680 31	683 31	662 50	649 50
Светорегулятор 400 Вт	670 84		680 31	683 31	662 50	649 50
Светорегулятор 600 Вт	670 82		680 31	683 31	662 50	649 50
Светорегулятор 300 Вт для всех типов нагрузок	670 85		680 31	683 31	662 50	649 50
Светорегулятор 400 Вт ИК-управляемый	670 87		680 75	683 75	662 65	649 65
Розетка 2К+3 немецк. стандарта с безвинт. зажимами	671 53		681 31	684 31	662 27	649 27
Розетка 2К+3 немецк. стандарта с винт. зажимами	671 52		681 30	684 30	662 52	649 52
Розетка RJ-11 телефонная	673 40		682 37	685 37	662 30	649 30
Розетка RJ-12 телефонная	673 41		682 37	685 37	662 30	649 30
Розетка RJ-45 UTP кат. 6	673 50		682 51	685 51	662 35	649 35
Розетка RJ-45 UTP кат. 6 двойная	2х673 50		682 52	685 52	662 36	649 36
Розетка TV	673 82		682 82	685 82	662 31	649 31
Розетка TV оконечная	673 87		682 82	685 82	662 31	649 31
Розетка TV проходная	673 86		682 82	685 82	662 31	649 31
Розетка акустическая	673 11		682 11	685 11	662 40	649 40
Розетка акустическая двойная	2х673 11		682 12	685 12	662 41	649 41
Термостат для теплого пола с датчиком	674 05		682 49	685 49		

* Необходимы лампочки подсв./инд. ** Светодиодная подсв./инд. встроена в лицевую панель *** Необходим ключ-карточка

РОССИЯ

Волгоград
400131 Волгоград,
ул. Коммунистическая, д. 19Д, офис 528
Тел.: (8442) 33 11 76
e-mail: bureau.volgograd@legrand.ru

Воронеж
394036 Воронеж,
ул. Красноармейская, д. 52Б
Тел./факс: (4732) 51 95 70
e-mail: bureau.voronej@legrand.ru

Екатеринбург
620027 Екатеринбург,
ул. Шевченко, д. 9, офис 226
Тел./факс: (343) 353 59 08 / 60 85
e-mail: bureau.ekat@legrand.ru

Иркутск
630049 Иркутск,
ул. Ширямова, д. 2/4, офис 11
Тел.: (914) 919 85 99

Казань
420124 Казань,
ул. Сулеймановой, д. 7, офис 1
Тел./факс: (843) 227 03 30 / 01 57
e-mail: bureau.kazan@legrand.ru

Краснодар
350049 Краснодар,
ул. Тургенева, д. 135/1, офис 503
Тел.: (903) 457 03 53
e-mail: bureau.krasnodar@legrand.ru

Красноярск
660021 Красноярск,
ул. Богграда, д. 109, офис 414
Тел./факс: (391) 259 58 10
e-mail: bureau.krasnoyarsk@legrand.ru

Нижний Новгород
603000 Нижний Новгород,
ул. М. Горького, д. 117, Бизнес-Центр,
офис 602
Тел./факс: (831) 278 57 06 / 08
e-mail: bureau.nnov@legrand.ru

Новосибирск
630007 Новосибирск,
ул. Советская, д. 5, блок А, офис 406
Тел./факс: (383) 289 06 89
e-mail: bureau.novosib@legrand.ru

Омск
644043 Омск,
ул. Кемеровская, д. 9, офис 106
Тел./факс: (3812) 24 77 53
e-mail: bureau.omsk@legrand.ru

Ростов-на-Дону
344018 Ростов-на-Дону
ул. Текучева, д. 139/94
Тел./факс: (863) 268 86 89
e-mail: bureau.rostov@legrand.ru

Самара
443011 Самара,
ул. Советской Армии, д. 240Б
Тел./факс: (846) 276 76 63, 372 52 03
e-mail: bureau.samara@legrand.ru

Санкт-Петербург
197110 Санкт-Петербург,
ул. Барочная, д. 10, корп. 1,офис
«Legrand»
Тел./факс: (812) 336 86 76
e-mail: bureau.stpet@legrand.ru

Саратов
410028 Саратов,
ул. Провиантская, д. 10А
Тел./факс: (8452) 22 71 94
e-mail: bureau.saratov@legrand.ru

Сочи
Тел./факс: (918) 912 88 94
e-mail: bureau.sochi@legrand.ru

Уфа
450000 Уфа,
ул. Кирова, д. 1, офис 205
Тел./факс: (3472) 72 56 89
e-mail: bureau.ufa@legrand.ru

Хабаровск
880030 Хабаровск,
ул. Павловича, д. 13А, офис «Legrand»
Тел.: (4212) 41 13 40
e-mail: bureau.khab@legrand.ru

Челябинск
454091 Челябинск,
ул. Елькина, д. 45а, офис 1301
Тел./факс: (351) 247 50 94
e-mail: bureau.chelyabinsk@legrand.ru

АЗЕРБАЙДЖАН

Баку
AZ 1072 Баку, ул. Короглу Рахимова,
д. 13а, офис «Legrand»
Тел.: (994 50) 225 88 10
e-mail: bureau.baku@legrandelectric.com

БЕЛАРУСЬ

Минск
220036 Минск,
Домашевский переулок,
д. 9, подъезд 2, офис 4
Тел.: (375) 17 205 04 78
Факс: (375) 17 205 04 79
e-mail: bureau.minsk@legrandelectric.com

КАЗАХСТАН

Алматы
050036 Алматы, мкрн. Мамыр – 4, д. 100а
Тел.: (727) 226 03 63
Факс: (727) 226 03 48
e-mail: bureau.almaty@legrandelectric.com

Астана
010000 Астана, ул. Тауелсиздик,
д. 12/1, офис 216
Тел./факс: (7172) 500 626
e-mail: bureau.astana@legrandelectric.com

Атырау
060011 Атырау,
ул. Байтурсынова, д. 47-А, офис 207
Тел./факс: (7122) 27 15 36
e-mail: bureau.atyrau@legrandelectric.com

УЗБЕКИСТАН

Ташкент
100084 Ташкент, ул. Амира Темура,
стр. 107 Б, блок Ц, офис 7С-04
Тел.: (998 71) 238 99 48
Факс: (998 71) 238 99 47
e-mail: bureau.tashkent@legrandelectric.com

УКРАИНА

Киев
04080 Киев,
ул. Туровская, д. 31
Тел./факс: (38) 044 494 00 10
Тел./факс: (38) 044 490 67 56
e-mail: office.kiev@legrand.ua

Представительство в России
ООО «Фирэлек», 107023 Москва,
ул. Малая Семеновская, д. 9, стр. 12
Тел.: +7 495 660 75 50/60
Факс: +7 495 660 75 51/61
e-mail: bureau.moscou@legrand.ru
www.legrand.ru
www.celiane.ru

Все грани
чувственности

RUR 12209/DC865

Классика

Универсальные оттенки

Коллекция классических оттенков Celiane – это универсальное решение для воплощения единой линии декора в любых помещениях.



Бесшумный переключатель | Белый
Кат. № 67013 + 68017 + 68631 + 80251



Выключатель | Сафари
Кат. № 67002 + 68001 + 68641 + 80251



Переключатель с индикацией | Норка
Кат. № 67001 + 68003 + 68731 + 80251 + 67668



Розетка RJ45 | Грэй
Кат. № 67350 + 68251 + 68741 + 80251



Переключатель с рычажком | Светло-бежевый
Кат. № 67016 + 68016 + 68751 + 80251



Двухклавишный выключатель | Слоновая кость
Кат. № 67002 2 + 66201 + 68691 + 80251



Розетка 2К+3 | Корица
Кат. № 67153 + 68131 + 68651 + 80251



Термостат | Мускат
Кат. № 67405 + 68240 + 68681 + 80251



Светорегулятор | Шафран
Кат. № 67085 + 66250 + 68671 + 80251



Датчик движения | Имбирь
Кат. № 67091 + 68035 + 68661 + 80251

Технический каталог

Программа Celiane™

Выбирайте с удовольствием и дизайн, и функционал!

Полная информация о программе Celiane: рамки из металла, кожи, дерева, фарфора и стекла, все функциональные элементы управления освещением, отоплением, мультимедийным оборудованием и домофонией.



Программа Céliane™

механизмы управления освещением и отоплениами, силовые и информационные розетки

Упак.	Кат. №	
10	670 02	Выключатели, переключатели 230 В~ Выключатель 1-полюсный 10 АХ Для подсв./инд. с рассеивателем исп. светодион. модули Кат. № 676 69/61/62 и лиц. панели (см. табл. выбора). Возм. двухкл. монтаж (см. рис.)
10	670 32	Выключатель клавишный без фиксации 6 А с НО контактом Для подсв. исп. лампы Кат. № 676 66/67 и лиц. панели (см. табл. выбора); для инд. с рассеивателем исп. лампы Кат. № 676 69/61/62 и лиц. панели (см. табл. выбора). Возм. двухкл. монтаж (см. рис.)
10	670 01	Переключатель 1-полюсный на 2 напр. 10 АХ Для подсв./инд. исп. лампы Кат. № 676 66/67/68 и лиц. панели (см. табл. выбора); для подсв. или инд. с рассеивателем исп. светодион. модули Кат. № 676 69/61/62 и лиц. панели (см. табл. выбора). Возм. двухкл. монтаж (см. рис.)
10	670 31	Переключатель клавишный без фиксации с НО / НЗ контактом 6 А Для подсв. исп. лампы Кат. № 676 66/67 и лиц. панели (см. табл. выбора); для подсв. или инд. с рассеивателем исп. светодион. модули Кат. № 676 69/61/62 и лиц. панели (см. табл. выбора). Возм. двухкл. монтаж (см. рис.)
10	670 06	Переключатель промежуточный 10 АХ Функции подсв./инд. не предусмотрены; механизм предназначен только для однокл. устройства
1	675 63	Выключатель с ключом-карточкой Предназначен для вкл. цепи с помощью ключа-карточки Кат. № 898 06. С 30-сек. задержкой на откл. цепи после извлечения ключа-карточки. Встроенная подсв. приемника карточки. 230 В~ — 50/60 Гц
10	670 15	Переключатель на 2 напр. кнопочный с фиксацией 6 АХ Для кольцевой подсв./инд. исп. лиц. панель с функцией кольцевой подсв. Кат. № 680 13 (белый), Кат. № 683 13 (титан), Кат. № 662 16 (сл. кость) или Кат. № 649 16 (графит). Возм. двухкл. монтаж (см. рис.)
10	670 13	Переключатель на 2 напр. бесшумный 6 АХ Для кольцевой подсв./инд. исп. лиц. панель с функцией кольцевой подсв. Кат. № 680 13 (белый), Кат. № 683 13 (титан), Кат. № 662 16 (сл. кость) или Кат. № 649 16 (графит). Возм. двухкл. монтаж (см. рис.)
10	670 16	Переключатель на 2 напр. рычажковый 6 АХ Для кольцевой подсв./инд. исп. лиц. панель с функцией кольцевой подсв. Кат. № 680 10 (белый), Кат. № 683 10 (титан), Кат. № 662 14 (сл. кость) или Кат. № 649 14 (графит). Возм. двухкл. монтаж (см. рис.)
1	670 97	Датчики движения 230 В~ Для авт. вкл. цепи после обнаружения движения в зоне действия датчика. Обнаружение движения посредством ИК-лучей, дальность обнаружения до 10 м, регулируется. Гориз. угол обзора датчика - 180°. Регулир. порог освещенности от 3 до 1000 люкс. Регулир. выдержка времени от 1 до 16 мин. с повтором цикла после обнаруж. движения. Возможность дистанционного вкл. с помощью перекл. клавишного без фикс. Кат. № 670 31. Кат. № 670 91/92 оборудованы кнопками для ручного вкл./выкл. Рекомендуется устанавли в коробке Batibox глуб. 50 мм
1	670 91	Датчики движения без нейтрали 400 Вт Для упр. лампами накаливания и галоген. от 40 Вт до 400 Вт, 230 В~; низковольтными галоген. с ферромагн. или электрон. трансф-ром. Устанавливаются взамен традиционных выкл. без доп. проводов
1	670 98	Датчики движения с нейтралью 1000 Вт Для упр. лампами накали. и галоген. до 1000 Вт, 230 В~; низковольтными галоген. с ферромагн. или электрон. трансф-ром до 500 ВА. Люмин. лампами 500 ВА. Может упр. вентилятором (до 100 ВА)
1	670 92	

Упак.	Кат. №	
1	670 81	Светорегуляторы 230 В~ Светорегулятор 300 Вт Для упр. и регулировки лампами накаливания и галоген. от 40 до 300 Вт, 230 В~; низковольтными галоген. лампами с ферромагн. трансф-ром. Может упр. перекл. на 2 напр. Кат. № 670 01
1	670 84	Светорегулятор 400 Вт Для упр. и регулировки лампами накаливания и галоген. от 40 до 400 Вт, 230 В~; низковольтными галоген. лампами с ферромагн. или электрон. трансф-ром. Может исп. в режиме регулирования, вкл. на предустановленных уровнях (0-33-66-100 %) или в режиме постепенного гашения ламп (в теч. 1 часа). С функцией запоминания последнего уровня яркости. Может упр. перекл. на 2 напр. Кат. № 670 01 или несколькими перекл. клавишными без фикс. Кат. № 670 31
1	670 82	Светорегулятор 600 Вт Для упр. и регулировки лампами накаливания и галоген. от 40 до 600 Вт, 230 В~; низковольтными галоген. лампами с ферромагн. трансф-ом. С функцией запоминания последнего уровня яркости. Может упр. одним или несколькими перекл. клавишными без фикс. Кат. № 670 31
1	670 85	Светорегулятор 300 Вт для всех типов нагрузок Для упр. и регулировки лампами накаливания и галоген. от 40 до 300 Вт, 230 В~; низковольтными галоген. лампами с ферромагн. или электрон. трансф-ром. Люмин. лампами до 160 ВА; компактных люмин. лампами до 160 ВА, LED до 160 ВА
1	670 87	Светорегулятор 400 Вт ИК-управляемый Для упр. и регулировки лампами накаливания и галоген. от 40 до 400 Вт, 230 В~; низковольтными галоген. лампами с ферромагн. или электрон. трансф-ром. Может исп. в режиме регулирования, вкл. на предустановленных уровнях (0-33-66-100 %) или в режиме постепенного гашения лампы (в теч. 1 часа). С функцией запоминания последнего уровня яркости. Может упр. перекл. на 2 напр. Кат. № 670 01 или несколькими перекл. клавишными без фикс. Кат. № 670 31. Возможность упр. с помощью любого ИК-пульта ДУ (например, телевизионного)
10	671 53	Розетки, термостат Розетка 2К+3 немецк. стандарта с безвинт. зажимами 16 А – 250 В~ С защитными шторками
10	671 52	Розетка 2К+3 немецк. стандарта с винт. зажимами 16 А – 250 В~ С защитными шторками
10	673 40	Розетка телефонная RJ 11 4 контакта
10	673 41	Розетка RJ 45 UTP кат. 6 информационная 8 контактов, неэкранированная, универсальная. Возм. дв. монтаж (см. рис.)
10	673 82	Розетка TV Топология каб. сети – "звезда" Затухание ≤ 1,5 дБ (0 -2400 МГц)
10	673 87	Розетка TV оконечная Топология каб. сети – "шлейф" Затухание ≤ 10 дБ (0 -2150 МГц)
10	673 86	Розетка TV проходная Топология каб. сети – "шлейф" Затухание ≤ 14 дБ (0 -2150 МГц)
10	673 11	Розетка акустическая Безвинт. зажим с маркировкой (черный/красный). Возм. дв. монтаж (см. рис.)
1	674 05	Термостат для теплого пола с датчиком Для упр. температурой полов с электроподогревом. 16 А – 250 В~. Диапазон регулировки t° от +10°С до +60°С. Длина шнура датчика – 4 м. Снабжен функцией предохранения помещения от замерзания, устанавливающей миним. температуру нагрева полов +7°С



Программа Céliane™

подсветка и индикация

Упак.	Кат. №		Упак.	Кат. №		
10	676 66	Подсветка и индикация Лампочки подсветки Светодиодные. Цвет белый 220 В~ Потребление 0,15 мА	10	676 61 676 62	12/24 В Потребление: 27 мА 24/48 В Потребление: 10 мА	
10	676 67	Потребление при постоянном токе: 12 В : 0,2 мА; 24 В : 0,9 мА; 48 В : 2,7 мА Потребление при переменном токе: 12 В : 0,4 мА; 24 В : 1,2 мА; 48 В : 3,7 мА	НОВИНКА	1	680 10	Лицевая панель с функцией кольцевой светодиодной подсв./инд. Оснащены 2 безвинт. зажимами для независ. под- соединения к бесшумным и рычажковым переключ. Потребление 3 мА (инд.), 0,15 мА (подсв.) Для переключателей рычажковых Кат. № 670 16/36 Кат. № 680 10 (белый), Кат. № 683 10 (сл. кость), Кат. № 662 14 (титан), Кат. № 649 14 (графит)
10	676 68	Лампочки индикации 220 В~ Потребление 3 мА		1	683 10	
		Светодиодные модули с рассеивателем для подсв./инд. Оснащены 2 безвинт. зажимами для независ. подсоединения к выкл. и переключ. Кат. № 670 01/02/31/32		1	662 14	
10	676 69	230 В~ Потребление: 2 мА (инд.), 0,15 мА (подсв.)	1	649 14	Для переключателей бесшумных Кат. № 670 13 / 33 Кат. № 680 13 (белый), Кат. № 683 13 (сл. кость), Кат. № 662 16 (титан), Кат. № 649 16 (графит)	

Монтаж выключателей и переключателей с подсветкой или индикацией с установкой ламп Кат. № 676 66/67/68

Монтаж выключателей и переключателей с подсветкой или индикацией с установкой светодиодного модуля с рассеивателем Кат. № 67669/61/62

Монтаж двухклавишных выключателей и переключателей и двойных розеток

Отломить боковые части механизма

Соединить 2 механизма

Программа Céliane™ таблица выбора рамок и суппортов						
Рамки и суппорты Монтаж вертикальный или горизонтальный		 1 пост	 2 поста	 3 поста	 4 поста	 5 постов
Белый		686 31 + 802 51	686 32 + 802 52	686 33 + 802 53	686 34 + 802 54	-
Светло-бежевый		687 51 + 802 51	687 52 + 802 52	687 53 + 802 53	687 54 + 802 54	-
Норка		687 31 + 802 51	687 32 + 802 52	687 33 + 802 53	687 34 + 802 54	-
Грэй		687 41 + 802 51	687 42 + 802 52	687 43 + 802 53	687 44 + 802 54	-
Сафари		686 41 + 802 51	686 42 + 802 52	686 43 + 802 53	686 44 + 802 54	-
Слоновая кость		686 91 + 802 51	686 92 + 802 52	686 93 + 802 53	686 94 + 802 54	686 95 + 5 x 802 51
Корица		686 51 + 802 51	686 52 + 802 52	686 53 + 802 53	686 54 + 802 54	-
Мускат		686 81 + 802 51	686 82 + 802 52	686 83 + 802 53	686 84 + 802 54	-
Шафран		686 71 + 802 51	686 72 + 802 52	686 73 + 802 53	686 74 + 802 54	-
Имбирь		686 61 + 802 51	686 62 + 802 52	686 63 + 802 53	686 64 + 802 54	-

