CODI BT

LE VOLUME

CODI BT

Colonnes pour boîtiers BT 53/53 M

Fonction :

Système de distribution mobile pour plateaux de bureaux précâblés avec des boîtiers courants forts et/ou courants faibles, en réserve dans le faux-plafond. La colonne peut être déplacée sans avoir à décâbler les prises. La colonne double-face permet d'alimenter deux postes de travail en courants forts et courants faibles par des boîtiers séparés.

CODI BT 80/80



CODI BT 120/90



1. Colonne CODI BT pour boîtiers BT 53/53 M, Finition aluminium
2. Boîtier 53/53 M courants forts et/ou courants faibles.
3. Appareillages 50x50 ou 45x45 au choix, avec ou sans adaptateurs.
4. Bandes-décors latérales, 6 coloris (blanc, bleu, jaune, rouge, vert, anthracite).
5. Embase.
6. Collerette de finition.

Embase et collerette ABS

Collerette ABS

Embout alu en partie basse

Collerette alu en 2 parties

Vérin de réglage

Codi BT 80/80

Le vérin à tige filetée permet des réglages sur une hauteur de 110 mm. C'est pourquoi nous fournissons toutes nos colonnes CODI BT 80/80 avec une hauteur totale du corps de colonne de 3200 mm pour un ajustage par coupe du corps de la colonne sur chantier.

Codi BT 120/90

La perche avec vérin permet un débattement de 50 à 1000 mm dans le faux-plafond.

Exemples d'utilisation



Boîtier en attente. Installation dans la colonne

Intégration d'un boîtier BT 53/53 dans la colonne

Utilisation extérieure d'un boîtier



Type BT 53/53 M pour appareillages à clipage direct 45x45.

La fixation des boîtiers dans les colonnes se fait par des pattes coulissantes en fond de colonne sur des rainures prévues à cet effet. Serrage par vis.

Hauteurs standard

	Hauteur du corps de la colonne (mm)	Hauteur maximum sous faux-plafond (mm)	Hauteur maximum sous dalle (mm)
CODI BT 80/80	3200	3150	3350
CODI BT 120/90-285	2850	2800	3850
CODI BT 120/90-335	3350	3300	4350
CODI BT 120/90-385	3850	3800	4850

Option thermolaquage RAL

Pour d'autres dimensions ou équipements - Nous consulter